Indications relatives à l'installation

Conditions préalables

Pour l'installation d'une variante de programme EPLAN, vous devez disposez des droits d'administrateur locaux et après l'installation, du droit "Modifier" dans tous les répertoires EPLAN (local et réseau).

Microsoft `.NET Framework 4.5.2` doit être installé sur le poste de travail.

Avant de procéder à l'installation de produits EPLAN, informez-vous de la configuration matérielle minimale requise et des validations logicielles de la plate-forme EPLAN. Vous trouverez ces informations dans les spécifications EPLAN de chaque produit.

Réglage des répertoires de destination

Lors de la saisie des répertoires de destination, n'utilisez pas de caractères spéciaux (par ex. `/ : * ? " < >`).

- **Répertoire programme :**
  Dans ce répertoire sont enregistrés les composants programme nécessaires pour EPLAN (par ex. les types de fichiers `*.erx`, `*.dll` ou `*.exe`).
- **Données de bases d'origine d'EPLAN :**
  Dans ce répertoire sont enregistrées les données de bases d'origine d'EPLAN. Ces données font office de sauvegarde de données de vos données de base système.

- **Données de base du système :**
  Dans ce répertoire sont enregistrées les données de base du système spécifique au client. Le répertoire sélectionné pour les données de base du système est enregistré dans EPLAN comme répertoire standard.
- **Identificateur d'entreprise :**
  Dans ce champ est enregistré votre identificateur d'entreprise. Cet identificateur est utilisé à certains endroits comme nom de répertoire. Nous vous recommandons de définir un nom court.
- **Réglages de l'utilisateur :**
  Dans ce répertoire sont enregistrés les réglages spécifiques à l'utilisateur.
- **Réglages de la station de travail :**
  Dans ce répertoire sont enregistrés les réglages spécifiques à la station de travail.
- **Réglages de société :**
  Dans ce répertoire sont enregistrés les réglages spécifiques à la société.

Installation en réseau

Lors de l'installation en réseau, comme indication de chemin d'accès des répertoires de destination, utilisez des chemins UNC à la place de lettres de lecteurs.

Lors de l'installation en réseau, la configuration suivante est recommandée :

- installation locale des données locales et des bases de données de réglage (répertoire programme, réglages utilisateur et réglages de la station de travail)

- Installation des données de bases dans le réseau (données de bases d'origine EPLAN et données de base du système) et les réglages de société.

Installation définie par l'utilisateur

Les modifications dans cette zone ne doivent être effectuées que par des administrateurs expérimentés, car une configuration erronée peut entraîner une installation non opérationnelle d'EPLAN.

Remarque :

Si, en plus de la langue affichée dans l'EPLAN Setup Manager, vous souhaitez installer des langues d'interface supplémentaires, vous devez effectuer une installation définie par l'utilisateur et sélectionner les langues de votre choix dans la zone Données de bases et langues.

Fonctions :

- **EPLAN License Client**
  Nécessaire pour la licence locale avec dongle et pour la licence réseau.
- **EPLAN Electric P8** (ou EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)
  Par l'activation de la case à cocher, les composants programme nécessaires pour EPLAN Electric P8 (ou EPLAN PPE / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel) sont installés.
- **EPLAN Electric P8 Data** (ou EPLAN PPE Data / EPLAN Fluid Data / EPLAN Pro Panel Data)
  Par l'activation de la case à cocher, les données de bases nécessaires pour EPLAN Electric P8 (ou EPLAN PPE / EPLAN Fluid) sont installées.

- **EPLAN Platform**
  Par l'activation de la case à cocher, les composants programme nécessaires de la plate-forme EPLAN sont installés.
- **EPLAN Platform Data**
  Par l'activation de la case à cocher, les données de bases nécessaires à l'échelle du projet de la plate-forme EPLAN sont installées (par ex. données de base d'articles).

Types de données de bases :

En activant les cases à cocher correspondantes, configurez quelles données de bases doivent être installées.

Langues d'interface :

Sélectionnez les langues d'interface à installer pour EPLAN.

Activé : Lors du premier démarrage d'EPLAN, la langue d'interface activée pour l'interface EPLAN est réglée.